

FêteFone

Instructions de configuration

Assistance

Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration de votre FêteFone, composez le **(226) 400-3383** ou envoyez un courriel à support@fetefone.ca.

Précautions

NE JAMAIS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE LORSQUE LE FAIBLE VOYANT LUMINEUX AU BAS DU CONCENTRATEUR DU FÊTEFONE CLIGNOTE. UNE PERTE DE DONNÉES POURRAIT SURVENIR.

UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR.

NE PAS ACTIVER PRÈS DE L'EAU OU DE TOUT AUTRE FLUIDE.

NE PAS UTILISER OU ACTIVER LORSQU'IL Y A UN ORAGE OU DE LA FOUDRE.

NE TOUCHER À AUCUN FIL AU BOUT DES CÂBLES OU DES PRISES DE COURANT OU DES PRISES ÉLECTRIQUES.

NE PAS CONNECTER L'APPAREIL À UN SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE, QU'IL SOIT PUBLIC OU PRIVÉ.

NE PAS UTILISER À L'EXTÉRIEUR DU CANADA.

NE PAS UTILISER POUR FAIRE DES APPELS D'URGENCE.

EFFECTUEZ CES ÉTAPES AVANT L'ÉVÉNEMENT :

1. Connectez le FêteFone

Connectez le câble du téléphone à la prise jack se trouvant sur le côté du concentrateur du FêteFone. Ensuite, connectez le concentrateur du FêteFone à une source d'alimentation électrique en le connectant à une prise standard ou à une rallonge.



Un très faible voyant lumineux clignotera dans le bas du concentrateur du FêteFone lorsque celui-ci démarrera.

2. Enregistrez votre message d'accueil

Environ deux minutes après avoir connecté le FêteFone, décrochez le combiné. Vous entendrez une tonalité, puis la sonnerie retentira deux fois. Si vous entendez plutôt un silence ou un message d'erreur, raccrochez, laissez le FêteFone compléter son démarrage, puis essayez de nouveau.

Une fois votre appel connecté, appuyez sur le **1** sur le clavier du téléphone pour accéder au menu d'accueil. Ensuite, appuyez sur le **2** pour commencer l'enregistrement.

Dictez votre message d'accueil après la tonalité. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur le **#**. Vous entendrez le message d'accueil que vous venez d'enregistrer. Si votre message d'accueil vous satisfait, appuyez sur le **1** pour retourner au menu principal. Sinon, appuyez sur le **2** pour enregistrer un nouveau message d'accueil.

3. Activez le FêteFone pour vos invité-es

IMPORTANT : Activez le système pour permettre à vos invité-es de commencer l'enregistrement de leurs messages en appuyant sur les touches ***000** à partir du menu principal. Raccrochez après avoir entendu le message de confirmation. Votre FêteFone est maintenant prêt à recevoir et à immortaliser les messages de vos invités.

À tout moment, vous pouvez désactiver votre FêteFone et revenir au menu de configuration en décrochant le combiné et en appuyant sur les touches ***000** à la tonalité.

4. Emballez le FêteFone pour l'emmener sur le lieu de l'événement

Assurez-vous que le combiné téléphonique soit bien raccroché et attendez environ 30 secondes. Ensuite, débranchez l'alimentation électrique et emballez votre FêteFone pour l'emmener sur le lieu de l'événement. Tout sera sauvegardé, même si votre FêteFone est débranché.

EFFECTUEZ CES ÉTAPES SUR LE LIEU DE L'ÉVÉNEMENT LE JOUR MÊME :

5. Reconnectez votre FêteFone

Le jour de votre événement, répétez l'étape 1 alors que vous êtes sur le lieu de l'événement et donnez à votre FêteFone environ deux minutes pour redémarrer.

Environ deux minutes après avoir connecté le FêteFone, décrochez le combiné. Vous entendrez une tonalité, puis la sonnerie retentira deux fois. Elles seront suivies du message d'accueil que vous avez précédemment enregistré. Si vous entendez plutôt un silence ou un message d'erreur, raccrochez, laissez le FêteFone compléter son démarrage, puis essayez de nouveau. Si le menu de configuration vous est présenté à la place de votre message d'accueil, complétez l'étape 3 pour activer votre FêteFone.

Pour enregistrer un message « test » qui ne sera pas inclus dans l'enregistrement que nous vous enverrons, laissez un message après la tonalité, puis appuyez sur les touches ***555** avant de raccrocher.

EFFECTUEZ CES ÉTAPES APRÈS QUE L'ÉVÉNEMENT AIT PRIS FIN :

6. Retournez votre FêteFone

Une fois l'événement terminé, assurez-vous que le combiné téléphonique soit bien raccroché et attendez environ 30 secondes. Ensuite, débranchez l'alimentation électrique.

Emballez le tout avec soin dans la boîte dans laquelle le FêteFone vous a été livré. Retirez toutes les anciennes étiquettes d'expédition, scellez la boîte et apposez l'étiquette d'expédition de retour prépayée et incluse sur le dessus de la boîte. Renvoyez la boîte au transporteur désigné au plus tard à la date de retour spécifiée dans votre courriel de confirmation.